

Renovering av badrum

TA ALLTID KONTAKT MED STYRELSEN OM DU SKA RENOVERA BADRUM

Tänk på

- Att ta reda på vad som är ditt och vad som är föreningens ansvar
- Läs stadgarna noga
- Diskutera dina planer med styrelsen
- Vid behov ta även kontakt med kommunens avdelning för byggfrågor
- Se till att du har ett skriftligt beslut, från styrelsen och/eller kommunen innan du sätter i gång

Badrum

- Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från styrelsen. Vattenskador kan ofta förekomma i samband med renovering. Tänk på att "locka", det vill säga sätta för ventilationen om du skall utföra dammande arbeten i badrum. Om man inte lockar sugsbetongdammet in i ventilationssystemet och kan sätta igen rör och filter! Detta har hänt och blivit kostsamt för föreningen. **Varmvattenmätaren med sändningsdosa ska återställas efter rivningen.**

Golvbrunn

- Det är OK att flytta golvbrunnen och byta den mot en modernare, godkänd brunn.
- Men du ska se till att:
 1. Inte gå igenom bjälklaget ned till grannen vid bilningen/sågningen för avloppsledningen och brunnen. Max 150 mm djup ränna/hål.
 2. Du får ett ordentligt fall i golvet mot den nya brunnen
 3. Anlita en auktoriserad entreprenör för utförandet av tätskiktet.
- **OBS!** Genomföra de störande arbetena under en kort tid och informera grannarna om när störningen kommer att ske
- **Påtala detta för din entreprenör!**

